



Montageanleitung /
Installation Instruction

M DE/EN 8200 3006 316

29.03.18/ STO

Änderung/Change:


Seite 1 von 18

RepKit

Reparaturkit für Aufzugtüren
Repair Kit for Lift Doors

Thyssen M2TS1 - 3


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Maulschlüssel SW10, 13, 18
Spanner, wrench size 10, 13, 18




Innensechskantschlüssel SW10
Allen key, wrench size10






Bohrmaschine, Bohrer \varnothing 6,5
Drilling machine, drill bit size; \varnothing 6,5;




Karton Nr. 1 / Box No. 1









Benötigte Teile aus Karton Nr. 1 / Required parts from box no. 1	
<p>Antrieb / motor 400kg</p> <p>1.1</p> <p>1x</p> 	<p>Mitnehmer / skate</p> <p>1.2</p> <p>1x</p> 
	<p>QR - Code 8279 3351 010</p> <p>1.4</p> <p>2x</p> 

Karton Nr. 2 / Box No. 2







**Benötigte Teile aus Beipack RepKit 2.1 (Karton Nr. 2) /
Required parts from accessories package RepKit 2.1 (box no. 2)**


			<p>Winkel / angle 2.1.4</p> <p>8264 3301 004</p> <p>4x </p>	
			<p>Winkel / angle 2.1.9</p> <p>8264 3301 019</p> <p>1x </p>	
			<p>Motorhalter / engine holder 2.1.14</p> <p>8264 3323 001</p> <p>1x </p>	

Benötigte Teile aus Beipack Normteile 2.2 (Karton Nr. 2) / Required parts from accessories package Standard Parts 2.2 (box no. 2)						
Schraube / screw M6x10 2.2.1 2x 	Schraube / screw M6x16 2.2.2 11x 	Schraube / screw M8x20 2.2.3 5x 				
	Schraube / screw M12x35 2.2.8 3x 		Mutter / nuts M6 2.2.10 9x 	Mutter / nuts M8 2.2.11 3x 		
Mutter / nuts M12 2.2.13 3x 	Scheibe / washer 13x24x2,5 2.2.14 10x 					
		Gummipuffer / rubber buffer 35x5,5 M6 2.2.21 1x 		Rolle / roller 8216 3348 005 2.2.23 3x 	Zahnriemen / toothed belt L = 4m 2.2.24 1x 	


Montage Halter Umlenkrolle und Motor / Assembly of pulley and motor bracket (B1-B5)




Demontage: Bauteile die entfallen (rot dargestellt) / Disassembly: Components being omitted (shown in red)




Demontage: Bauteile die entfallen (rot dargestellt) / Disassembly: Components being omitted (shown in red)




Demontage: Bauteile die entfallen (rot dargestellt) / Disassembly: Components being omitted (shown in red)




Demontage: Bauteile die entfallen (rot dargestellt) / Disassembly: Components being omitted (shown in red)




Demontage: Bauteile die entfallen (rot dargestellt) / Disassembly: Components being omitted (shown in red)




Bohrbild / Drilling pattern




Montage: Bauteile montieren (grün dargestellt) / Installation: install components (shown in green)




Montage: Bauteile montieren (grün dargestellt) / Installation: install components (shown in green)



Montage: Bauteile montieren (grün dargestellt) / Installation: install components (shown in green)



Montage: Bauteile montieren (grün dargestellt) / Installation: install components (shown in green)



Inbetriebnahme anhand QR-Code nach Montage- und Einstellanleitung MiDrive (M DE 8200 3006 015).

Aufkleben des QR-Codes in der Nähe des Steuergerätes wird empfohlen.

Start-up by QR code according to Installation and adjustment instruction MiDrive (M EN 8200 3006 015).

It is recommended to affix the QR code near the door controller.